

DVB-S/S2 (sdi480), DVB-T/T2/C (sti440) to IP streamers (in text - module) designed to broadcast in multicast on an IP network the services (TV or Radio programmes) issued from FTA or encrypted digital reception. The IP streams can be viewed using an IPTV set-top box or a software video player.

ΕN

RU

Modules are intended for indoor use only.

2. Characteristics

Input: eight (sdi480) or four (sti440) DVB Multi Program Transport Streams (MPTS).

Output: up to 512 (sdi480) or 256 (sti440) simultaneous, IP-encapsulated services (TV or Radio programs), with individual multicast addresses and 8 (sdi480) or 4 (sti440) MPTS streams.

- Information filtering of DVB tables.
- UDP & RTP transmission protocols.
- Web interface for configuration and setting.
- SNMP agent for monitoring and alarms.

• SAP & SDP protocols that facilitate automatic service selection on the user's STB and provide information to external servers.

- PID filtering.
- PSI/SI parsing.
- Transparent ECM & EMM messaging.
- PAT, PMT and SDT table regeneration.
- Routing of CAT, EIT, TDT tables.
- Configurable QoS marking.
- Configurable Time To Live.
- TS file streaming from USB flash.
- · Single cable interface EN 50494 support.

3. Safety instructions

Installation of the module must be done according IEC60728-11 and national safety standards. Any repairs must be made by qualified personnel.

Do not expose this module to moisture or splashing water and make sure no objects filled with liquids, such as vases, are placed near or on the unit.

Avoid placing the module next to heat sources such as central heating components or in areas of high humidity. Keep the module away from naked flames.

If the module has been kept in cold conditions for a long time, bringing it into a warm environment may cause condensation, so allow it to warm up for no less than 2 hours before powering.

Ventilation should not be impeded by covering the module, such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

Mount the module in a vertical position only. If installing in a 19" rack system additional forced air cooling fans may be required (see table **"Technical specifications"** - operating temperature range).

Always allow 10 cm of free space from the top, front and bottom of the unit to enable any heat to be dissipated.

Ŕ	This product complies with the relevant clauses of the European Directive 2002/96/EC. The unit must be recycle	ed
	or discarded according to applicable local and national regulations.	

Equipment intended for indoor usage only.

C F This product is in accordance to following norms of EU: EMC norm EN50083-2, safety norm EN60065, RoHS norm EN50581.

This product is in accordance with Custom Union Technical Regulations: "Electromagnetic compatibility of technical equipment" CU TR 020/2011, "On safety of low-voltage equipment" CU TR 004/2011.

This product is in accordance with safety standard AS/NZS 60065 and EMC standards of Australia.

sdi480



sti440





Figure 1. External view of the streamers

- I I RF input of 4xSAT IF signal, DC output for LNB (sdi480). F sockets.
 RF input of terrestrial TV, cable signal DC output for preamplifier (sti440). F socket.
- 2 ► RF output (input signal loop-through) (sti440). F socket.

3 - ETHERNET - control Ethernet interface. RJ45 socket.

- 4 LINK/ACTIVITY (yellow) indicator control Ethernet interface.
- 5 status indicator (green).

6 - RESET button. Press this button shortly to restart the module. Press this button for more than three seconds to set default

- IP address of the control Ethernet interface.
- 7 Power distribution bus connector.
- 8 +12 V powering input (screw terminal).
- 9 TS/IP OUT streaming Ethernet interface. RJ45 socket.
- 10 ACTIVITY (yellow) indicator of the streaming Ethernet interface.
- 11 LINK (green) indicator of the Ethernet interface.
- 12 USB USB-A connector for USB flash.

5. Installation instructions

Read the safety instruction first.

All settings can be made using the web browser via control Ethernet interface.

Disconnect power supply unit from the mains before make all connections of modules.

Fasten the module on DIN RAIL or individual holder.

Connect all necessary RF, powering and control cables.

Connect the 75 Ω load to the unused RF output F sockets.

Connect power supply in to the mains.

Within 5-20 seconds of powering the module will run in normal operation mode.

Comments of the front panel indicators:

If the link with the control Ethernet interface is established - the LINK/ACTIVITY [4] indicator blinks;

When module operating, the status indicator [5] blinks at frequency about one time per second;

If the link with the streaming Ethernet interface is established - the LINK [11] indicator glows;

If IP streaming is active the - ACTIVITY [10] indicator glows;

If no link of the streaming Ethernet interface both indicators of the streaming Ethernet interface not glow.

6. MOUNTING

The module or mounting bracket must be fixed with steel screws Ø 3.5-4 mm. The screws are not included in a package.

Mounting on a wall by screws

Mounting on a bracket (supplied)







Perpendicular to the wall

Figure 2. Mounting of the streamer



Figure 5. Mounting or removing to/from DIN rail of plastic spacers (supplied).

7. Operating

7.1 Initial configuration

All modules leave the factory with this control Ethernet interface IP address: 192.168.1.10. In order to avoid conflicts with other IP addresses, it is necessary to perform an initial configuration in local mode. Subsequently, it will be possible to access the modules via the local area network (LAN), either to re-programme it or to check is operating status.

The modules leave the factory with the following Control Ethernet interface TCP/IP configuration:

IP address of the module: **192.168.1.10** *Subnet mask:* **255.255.255.0** *Default Gateway:* **192.168.1.1**

Login	
Username:	admin
Password:	•••••
[Login

To access each module, use a PC or MAC personal computer equipped with an Ethernet card and RJ-45 cable (CAT-5E or CAT-6). The IP address of the PC/MAC must be configured within the following range: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 (do not use 192.168.1.10, since this is the IP address of the module to be configured). To start the configuration of the module, open your web browser and type in the following direction: http://192.168.1.10. The login prompt will appear on the screen (see Figure 6.). Module can be controlled using any web browser. The exception is Internet Explorer, which must be 10.0 version or higher.

Figure 6. Login prompt

Access to the site is protected by user name and password. The default user name and password is **admin**. Enter the user name and password and click on "Login" button.

Note: the default password - admin - can (and must) be changed as explained on section 7.10.5.

During initial configuration you need to change the default control and streaming Ethernet interfaces TCP/IP configuration as explained on section **7.8**.

Control interface IP address reset to default procedure: press the "RESET" [6] button (Figure 1) for more than 3 seconds and release it. After this operation the control interface IP address will be set to **192.168.1.10**, user name and password set to **admin**.

7.2 General configuration

Initial program screen

The first screen that appears when the module accessed contains the "Main" window, which gives general information on the device.



Figure 7. General information screen

In the top of each configuration screen you will see a main menu tabs [1].

Using it, you can switch between the different configuration menus. The tab highlighted in yellow shows which menu is active at a given moment. The "System menu" tab contains several submenu.

Also common elements for all screens is module title [2] and login information strings [3]. The module title can be changed after pressing the "Change" button in the "Device information" table. Pressing on the "Logout" string you can logout from module control.

Device information table

This shows the data of module:

"Device model": model of the module.

"Serial number": serial number of the module.

"Software version": module software version number.

"Hardware version": module hardware version number.

"FPGA version": module FPGA firmware version number.

"IP 1": IP address of the control interface.

"IP 2": IP address of the streaming interface.

"System time": current time, synchronized from the TDT table of the input stream. Local time offset can be selected in the "Common settings" tab, see section 7.9.

"Up time": time passed from last power-up or restart of the module.

In the "Common status" table the following parameters are displayed at real time: input bit rate in Mbps, output bit rate in Mbps, processor load in percents, internal temperature in degrees of Celsius, demodulator IC temperature in degrees of Celsius, power voltage in Volts.

In the "Diagnostic information" table all module errors and comments, how to eliminate these errors, are displayed.

Diagnostic information	
Streaming ETH interface link down	Check Ethernet cable and switch

Figure 8. Diagnostic information table with errors

7.3 LNB settings (only in sdi480 module)

This screen consists of four tables with appropriate LNB settings and table of the user band settings. The "LNB #1-4 " tables are used to configure parameters of LNB, connected to corresponding RF input of SAT IF signal.

LNB #1				LNB #2					LNB #3			
Title	Astra V/Lo			Title	Astra H/Lo				Title	Astra V/Hi		
LNB LO frequency	9750		MHz	LNB LO frequency	9750)		MHz	LNB LO frequency	10600		MH:
LNB HI frequency	10600		MHz	LNB HI frequency	1060	00		MHz	LNB HI frequency	10600		MH:
LNB Power	Off	•		LNB Power	Off		•		LNB Power	Off	-	[
Satellite	SAT D	7		Satellite	NOM	1E	v		Satellite	NONE	-	
Polarization	Horizontal	7		Polarization	Hori	zontal	v		Polarization	Horizontal	_	
	Update				Update					Update		
		LNB #4 Title LNB LC LNB HI	1 D frequency frequency	Astra H/Hi 10600 10600	MH:	z z	UB1 UB2 UB3 UB4 UB5 UB6	1210 1420 1680 2040 984 1020	MHz MHz MHz MHz MHz MHz			
		LINDI	///01	1.011								

Figure 9. "LNB settings" screen

7.3.1. LNB #1-4 tables

The "LNB #1-4" tables consist of following parameters:

"Title" - the user entered description of corresponding RF input. This title will be used in the SAT input selection box of "RF inputs" table (see section 7.4).

"LNB LO frequency" - the LNB local oscillator lower frequency in megahertz. Use 9750 MHz for the universal converter. "LNB HI frequency" - the LNB local oscillator upper frequency in megahertz. This parameter is enabled only when the "LNB power" is set to "Auto". Use 10600 MHz for the universal converter.

"LNB Power" – power supply of the converter – can be set to "Off", "Auto", "13V", "18V", "13V/22kHz", "18V/22kHz". If "Auto" is selected, power supply voltage of the converter is chosen according to set polarisation – 18V Horizontal, 13V Vertical; if the frequency of the satellite exceeds the value F=(950+LNB Hi+2150+LNB Lo)/2, the 22 kHz signal is switched ON and "LNB Hi freq." is selected.

For example:

LNB Hi=10,600, LNB Lo=9750, then F=(950+10,600+2150+9750)/2=11,725 MHz.

When power supply of the converter is set to value different from "Auto" - "LNB HI frequency", "Satellite", "Polarisation" rows are disabled and the "LNB LO frequency" value is used for IF frequency calculation.

"Satellite" – DISEQC command is used to select the satellite when the switch that supports DISEQC protocol is present. Possible commands: "None", "SAT A", "SAT B", "SAT C", "SAT D". This parameter is enabled only when the "LNB power" is set to "Auto".

"Polarisation" - the polarisation of converter. Can be "Horizontal" or "Vertical".

In the figure 9 is settings example of Quattro LNB, connected to all four RF inputs.

7.3.2. User band frequencies table

This table is used for entering user band frequencies of the single cable interface (SCIF) switch, supporting EN50494 standard.

7.4. RF inputs

On the sdi480 module eight demodulators can be set up in this section. See figure 10.

"SAT input" - used to switch off demodulator or connect to one of four available RF input. Names of RF inputs can be set in the LNB#1-4 tables (see section 7.3.1).

"User band" - used to select the user band of SCIF switch, connected to corresponding RF input. When no SCIF used, this parameter must be set to "NONE".

"Input band" - used to select the input band of SCIF switch, connected to corresponding RF input. This parameter is enabled when the user band is selected different from "NONE".

"Input frequency" - the frequency of transponder in MHz. Ensure, that SAT IF frequency (FRtransponder - LNB Lo/Hi) fits into demodulator's input frequency range.

When the "LNB power" parmeter is set to "Auto", device will try (if possible) to automatically select Lo or Hi frequency to fit into the IF frequency range.

"Symbol rate" - the symbol rate of transponder in kSym/s.

"Modulation standard" allows to select modulation type of DVB-S or DVB-S2.

Press "Update" button to set new parameters.

There are various status parameters of input signal right to the "Update" button. "Lock status" can have following values: - "Inactive", when the input channel (demodulator) is turned off;

- "Locked", when demodulator is locked to the transponder;

- "Unlocked", when demodulator is unlocked. This state generates error in diagnostic window as well. If the channel is not used, it's recommended to turn it off instead of leaving unlocked. It will save power consumption.

"RF level" and "SNR" (Signal Noise Ratio) are measured parameters of input signal. "Bitrate" is the transport stream's bitrate of the transponder. PER (Packet Error Ratio) shows the ratio of invalid received packets and total received packet. A sign "<" before the value means, that there was no any errors within that number of packets. To reset PER counters, simply click onto the PER value.

Sustam manu -

Wall	LIVE Settings	iti inputs	COD Calpara	eungs (orainin octurity.		0000	ion settings	_		e jetem men	
	SAT input	User band	Input bank	Input frequency	Symbol rate	Modulation standard		Lock status	RF level	SNR	Bitrate	PER
Input 1:	Astra V/Lo 💌	NONE 💌	SAT A V/Lo 💌	11229	22000	DVB-S2 💌	Update	Locked	61.5 dBµV	16.4 dB	42.5 Mbps	<9.6E-9
Input 2:	Astra V/Lo 💌	NONE -	SAT A V/Lo 🔻	11347	22000	DVB-S2	Update	Locked	60.8 dBµV	16.9 dB	42.5 Mbps	<9.6E-9
Input 3:	Astra H/Lo 💌	NONE -	SAT A V/Lo 🔻	10891	22000	DVB-S2 💌	Update	Locked	66.1 dBµV	16.0 dB	42.5 Mbps	<9.6E-9
Input 4:	Astra H/Lo 💌	NONE -	SAT A V/Lo 🔻	10994	22000	DVB-S2 💌	Update	Locked	66.0 dBµV	16.5 dB	53.2 Mbps	<7.7E-9
Input 5:	Astra V/Hi 💌	NONE -	SAT A V/Lo 🔻	11895	29700	DVB-S2 -	Update	Locked	64.0 dBµV	15.1 dB	49.1 Mbps	<8.3E-9
Input 6:	Astra V/Hi 💌	NONE -	SAT A V/Lo 🔻	12051	27500	DVB-S 💌	Update	Locked	61.8 dBµV	16.9 dB	38.0 Mbps	<1.0E-8
Input 7:	Astra H/Hi 💌	NONE -	SAT A V/Lo 🔻	11954	27500	DVB-S 💌	Update	Locked	64.9 dBµV	16.1 dB	38.0 Mbps	<1.0E-8
Input 8:	Off	NONE 🔻	SAT A V/Lo 🔻	12344	30000	DVB-S2	Update	Inactive	0.0 dBµV	0.0 dB	0.0 Mbps	

Figure 10. The "RF input" table on sdi480 module

On the sti440 module four demodulators can be set up in this section. Each demodulator has a corresponding input table. The "Input 1-4" table (Figures 11, 12) consist of following parameters:

"Enable" - used to switch on/off the demodulator. It is recommended to switch off unused demodulators to save power.

"Modulation standard" - used to select from the "DVB-T/T2" and "DVB-C" modulation standards.

"Preamplifier power" - used to switch on/off the power for the RF preamplifier.

"Input bandwidth" - the bandwidth of DVB-T/T2 transponder. Can be selected from values 8 MHz and 7 MHz.

"Input frequency" - the frequency of the terrestrial or cable transponder in kilohertz.

When the tuner is locked to the DVB-T2 transponder with multi PLP modulation, the additional parameter "PLP number" is displayed in the "RF input" table. When the "Modulation standard" set to DVB-C, the "Preamplifier power" parameter is hidden and power for the RF preamplifier is switched off; instead of the "Input bandwidth" parameter the "Symbol rate" parameter is displayed. Enter the value in kilo symbols per second.

Input 1								
Enable	On	•						
Modulation standard	DVB-T/T2	•						
Preamplifier power	Off	•						
Input bandwidth	8MHz	•						
Input frequency	658000	kHz						
PLP number	0	•						
Update								

Figure 11. The "Input 1-4" table of the sti440 module DVB-T/T2 standard

Input 1		
Enable	On 💌	
Modulation standard	DVB-C 💌	
Symbol rate	6750	Ks/s
Input frequency	658000	kHz
U	pdate	



Once the different data values have been entered, click on Update to conclude the input settings.

7.4.1. Input status table (only in sti440 module)

	The following information is displayed in the tables "Input 1-4 status" (Figure 13).
Input 1 status	"Lock status" "Locked" - the module has synchronised with the input signal; "Unlocked" - the
- Look status: Lookod	noule has not synchronised with the input signal.
LOCK STATUS: LOCKED	"Input level" - RF signal level at the module input. Level indication - approximate.
Modulation standard: DVB-T	The values of the following parameters are displayed only if the streamer module has
 Input level: 80 dBµV 	synchronised with the input signal.
Modulation: QAM64	"Modulation standard" - detected standard of the input signal. Possible values of the standard:
 SNR: 30.7 dB 	DVB-T, DVB-T2, DVB-C.
• VBER: <1.0E-08	"Modulation" - modulation scheme of the input signal. Possible values of the modulation
• PER: <6.2E-07	scheme: QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256.
• UNCORR.: 0	"SNR" - RF signal/noise ratio at the input of module.
 Input bitrate: 19905 kbps 	"VBER" - bit error rate after Viterbi corrector. To get the signal without any errors at the
	output of the tuner, VBER shall not exceed 2E-4.
Figure 13 Input status table	"PER" - ratio of the MPEG2 transport error packets to the whole number of packets. If the
rigare re. input statue table	number of error packet is equal to zero, the opposite value to whole number of packets is
	displayed. Packet counters are reset during RF input parameters update.
	"UNCORR" - count of the MPEG2 transport error packets.
	"Input bitrate" - bitrate of the input signal.

7.5. USB

This screen (Figure 14) is used to browse files containing in a connected USB flash drive and select file for streaming. Module supports streaming only from FAT32 formatted USB flash drives. Other file systems (FAT16, NTFS, exFAT, EXT4) are not supported. For the best performance please format the flash drive with allocation unit size of 16 kilobytes.

In a "File" edit box selected file name and path is displayed. You can manually edit them or select from "USB flash content" tree. The button below is used for streaming start and stop of selected file. In a "USB flash content" panel a three of USB flash directories and files shown. Directories are marked by icon. Double click on directory name to open its contents. Files with TS extention are marked by icon and can be selected for streaming by mouse click. The selected file and path is shown in "File" edit box.

<u>Note</u>: only files of MPEG2 transport stream are supported.

USB status parameters are displayed in the box at right: reading bitrate in Mbps; current and total time of file in hours:minutes:seconds format; number of wraps of file play.

Main LNB Settings RF inputs USB Output settings SNMP settings IP par	rameters Common settings System menu 🔻
File /VIDEO/LTVWORLD.TS	ASTRA FTA Logged in as: admin Logout
USB flash content PICTURES LNB.PNG RF.PNG VIDEO LTVWORLD.TS 10744H.TS DTGRAB~1.TXT COPIDILITYT	 ► USB status ● Bitrate: 3.6 Mbps ● Time: 00:02:15 ● Total time: 00:05:56 ● Number of wraps : 32

Figure 14. USB screen

7.6. Output settings

This screen consists of input channel selection box and three tables: "Output streams", "Streaming settings" and "SAP/SDP settings". The "Output streams" table is used to individually configure the output streams. The "Streaming settings" table is used specify common streaming parameters to all output streams. The "SAP/SDP settings" table is used to configure the announcement and service description SAP/SDP channel.

Module contains eight demodulators and one streaming input from USB flash. For configuration of output streams select one of eight demodulators named "Input 1-8" or "USB" in the of input channel selection box. See figure 15. After selection list of services from corresponding input will be shown in the output streams table.

			Choose input channel		
			Input 3		
			Input 1		
-Outp	ut streams-		Input 2		
Count	of output sti	reams 🛛 🔽	Input 3 Input 4		
	Enable	IP address	IP Input 5 IP Input 6		Output bitrate,Mbps
1		239.192.3.0	1 Input 7 tream		0.0
2		239.192.3.1	1 USB 24 HD V	Đ	13.4
3		239.192.3.2	1234 Einsfestival HD 💌	Đ	13.5
4		239.192.3.3	1234 EinsPlus HD 💌	Đ	14.7
			Update		

Figure 15. Input channel selection

7.6.1. Output streams table

This table (Figure 16) is used to individually configure the output streams. After scanning of services from selected input, a "Count of output streams" is set to maximum available streams. This value can be changed manually.

-Output	streams-									
Count of output streams 4										
	Enable	IP address	IP port	Service title		Output bitrate,Mbps				
1		239.192.3.0	1234	All transport stream		0.0				
2		239.192.3.1	1234	tagesschau24 HD 💌	÷	13.8				
3		239.192.3.2	1234	Einsfestival HD	÷	12.4				
4		239.192.3.3	1234	EinsPlus HD	÷	15.5				
				Update						



The description of the table columns.

"Enable" - enable streaming of service.

"IP address" - the multicast address required for the stream to be added. The available range is from 224.0.0.0 to 239.255.255.255, but it is recommended to reduce it from 224.0.1.0 to 238.255.255.255.

"IP port" - the IP port required for the stream to be added. The default value is 1234.

"Service title" - select the service from avaiable input services. In the first line sending of the entire transport stream can be enabled.

"Output bitrate" - current output bitrate of stream in kbps. When the streaming Ethernet interface is not connected, all output bitrates will be zero.

To confirm the configuration, click on the "Update" button.

7.6.2. Advanced output settings

For advanced users, the possibility exists of opening an additional table with further configuration options related to the output services. To open this table, click on the 📩 icon next to the service title.

Count of output streams 4 • Enable IP address IP port Service title Dutput bitrate,Mbps 1 239,192.3.0 1234 All transport stream 0.0 2 Image: 239,192.3.1 1234 Hagesschau24 HD Image: 230,192.3.1 11.2 2 Image: 239,192.3.1 1234 Itagesschau24 HD Image: 230,192.3.1 11.2 2 Image: 239,192.3.1 1234 Itagesschau24 HD Image: 230,192.3.1 11.2 2 Image: 230,192.3.1 1234 Itagesschau24 HD Image: 230,192.3.1 11.2 2 Image: 230,192.3.1 1234 Itagesschau24 HD Image: 230,192.3.1 11.2 3 Service title: Image: 230,192.3.2 1234 Image: 230,192.3.2 12.3 4 Image: 230,192.3.2 1234 Einsetwal HD Image: 230,192.3.2 15.0	-Output	streams-						
1 239.192.3.0 1234 All transport stream 0.0 2 Image: Constraint of the	Count of	f output str Enable	reams 4	IP port	Service title			Output bitrate.Mbps
2 ▼ 239.192.3.1 1234 tagesschau24 HD □ 11.2 Include EPG information ▼ SAP/SDP group NEWS □ 1 Service title: tagesschau24 HD New service title: □ □ Service title: tagesschau24 HD New service title: □ □ □ Service provider: ARD New service provider: □	1		239.192.3.0	1234	All transport stream			0.0
Include EPG information ♥ SAP/SDP group NEWS ▼ SAP/SDP channel number 1 Service title: tageschau24 HD New service title: 1 Service provider: ARD New service provider: 1 Service ID: 10375 New service provider: 1 PMT PID: 5400 - - - NHPEG1 Audio(deu) PID: 5401 - - - Private data PID: 5404 Enable ✓ - Private data PID: 5404 Enable ✓ - Private data (deu) PID: 5404 Enable ✓ - Private data (deu) PID: 5404 Enable ✓ - Private data (deu) PID: 5404 Enable ✓ - Private data(deu) PID: 5404 Enable ✓ - So/IEC 13818-6 type B PID: 171 Enable ✓ - - So/IEC 13818-6 type B PID: 1234 Einsfestival HD<	2		239.192.3.1	1234	tagesschau24 HD 💌			11.2
SAP/SDP group NEWS ▼ SAP/SDP channel number 1 SAP/SDP channel number 1 Service title: tagesschau24 HD New service title: 1 Service provider: ARD New service provider: 1 PMT PID: 5400 New service provider: 1 1 PMT PID: 5400 Image: Service Provider: 1 1 1 1 PMT PID: 5401 Image: Service Provider: 1					Include EPG information			
SAP/SDP channel number 1 Service title: tagesschau24 HD New service title: Service provider: ARD New service provider: Service ID: 10375 Image: Service provider: PMT PID: 5400 Image: Service provider: Image: Service provider: PMT PID: 5401 Image: Service provider: Image: Service provider: Private data PID: 5404 Enable Image: Service provider: Private data (deu) PID: 5406 Enable Image: Service provider: Private data (deu) PID: 5406 Enable Image: Service provider: Private data(deu) PID: 5406 Enable Image: Service provider: Private data(deu) PID: 5406 Enable Image: Service provider: Private data(deu) PID: 5406 Enable Image: Service provider: ISO/IEC 13818-6 type B PID: 171 Enable Image: Service provider: ISO/IEC 13818-6 type Jane: 1234 Einsfestival HD Image: Service provider: Image: Service provider: Image: Service provide: Image: Service provide: Image: Service provide: Image: Service provide: <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SAP/SDP group</td><td>NEWS</td><td>-</td><td></td></td<>					SAP/SDP group	NEWS	-	
Service title: tagesschau24 HD New service title: Image: Service title: Service provider: ARD New service provider: Service provider: Service ID: 10375 Image: Service provider: Service provider: PMT PID: 5400 Image: Service provider: Service provider: PMT PID: 5400 Image: Service provider: Service provider: PMT PID: 5401 Image: Service provider: Service provider: PMT PID: 5401 Image: Service provider: Service provider: PMT PID: 5401 Image: Service provider: Service provider: Private data PID: 5404 Enable Image: Service provider: Private data(deu) PID: 5406 Enable Image: Service provider: Private data(deu) PID: 170 Enable Image: Service provider: Sol/IEC 13818-6 type B PID: 1124 Einsfestival HD Image: Service provider: 15.3 3 Image: Service provider: Image: Service provider: Image: Service provider: 15.0 4 Image: Service provider: Image: Service provider: Image: Service provider: 15.0					SAP/SDP channel number	1		
Service provider: ARD New service provider: Image: Service ID: Service ID: 10375 Image: Service ID: Service ID: PMT PID: 5400 Image: Service ID: Service ID: Image: Service ID: 5401 Image: Service ID: Service ID: Image: Service ID: 5401 Image: Service ID: Service ID: Image: Service ID: 5402 Enable Image: Service ID: Image: Service ID: 5404 Enable Image: Service ID: Private data PID: 5404 Enable Image: Service ID: Private data (deu) PID: 5406 Enable Image: Service ID: Private section PID: 170 Enable Image: Service ID: IsO/IEC 13818-6 type B PID: 2171 Enable Image: Service ID: Image: Service ID: 5401 Image: Service ID: 15.3 Image: Service ID: 1234 Einsfestival HD Image: Service ID: 15.0 Image: Service ID: 1234 Image: Service ID: 15.0 15.0		Service t	itle:	tagesschau24 HD	New service title:			
Service ID: 10375 PMT PID: 5400 * H_264 Video PID: 5401 J MPEG I Audio(deu) PID: 5402 Private data PID: 5404 Private data PID: 5406 Private data (deu) PID: 170 Enable Image: Private PiD: PCR PID: 5401 PCR PID: 5401 PCR PID: 1234 EinsPlus HD Image: Plus HD PCR PID: 15.3 PCR PID: 1234		Service p	provider:	ARD	New service provider:			
PMT PID: 5400 Image: state of the		Service I	D:	10375				
Image: Number of Number		PMT PID	:	5400				
Image: Margin Audio(deu) PID: 5402 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: Private data PID: 5404 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: Private data PID: 5406 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: Private data (deu) PID: 5406 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: Private data (deu) PID: 5406 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: Private section PID: 170 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: ISO/IEC 13818-6 type B PID: 2171 Enable Image: Margin Audio(deu) PID: PCR PID: 5401 Image: Private PID: 15.3 Image: Private PID: 1234 Einsfestival HD Image: Private PID: Image: Private PID: 1234 EinsPlus HD Image: Private PID: Image: Private PID: 1234 Image: Private PID: Image: Private PID: Image: Private PID: Image: Private PID: Image: Private PID: Image: Private PID: Image: Private PID: 1234 Image: Private PID: Image: PID: Image: PID: Image: PID: Image: PID: Image: PID: Image: PID: Image: PID:		*H.264	Video PID:	5401				
Private data PID: 5404 Enable Image: Constraint of the section PID: Private data(deu) PID: 5406 Enable Image: Constraint of the section PID: Private section PID: 170 Enable Image: Constraint of the section PID: ISO/IEC 13818-6 type B PID: 2171 Enable Image: Constraint of the section PID: PCR PID: 5401 Image: Constraint of the section PID: 15.3 Image: Constraint of the section PID: 1234 EinsFlus HD Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: 1234 EinsPlus HD Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: 1234 EinsPlus HD Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: 1234 EinsPlus HD Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint of the section PID: Image: Constraint		MPEO	a Audio(deu) PID:	5402	Enable			
Private data(deu) PID: 5406 Enable Image: Constant of the section PID: 170 Enable Image: Constant of the section PID: Image: Consection PID: Image: Consection P		Private d	ata PID:	5404	Enable			
Private section PID: 170 Enable ✓ ISO/IEC 13818-6 type B PID: 2171 Enable ✓ PCR PID: 5401 ✓ 15.3 ISO 239.192.3.2 1234 Einsfestival HD<		Private d	ata(deu) PID:	5406	Enable			
ISO/IEC 13818-6 type B PID: 2171 Enable ✓ PCR PID: 5401 Image: State of the state of		Private s	ection PID:	170	Enable	☑		
PCR PID: 5401 3 ✓ 239.192.3.2 1234 Einsfestival HD<		ISO/IEC	13818-6 type B PID	: 2171	Enable			
3 ✓ 239.192.3.2 1234 Einsfestival HD ■ 15.3 4 ✓ 239.192.3.3 1234 EinsPlus HD ■ 15.0 Update		PCR PID):	5401				
4 239.192.3.3 1234 EinsPlus HD ▼ 15.0	3	•	239.192.3.2	1234	Einsfestival HD		÷	15.3
Update	4		239.192.3.3	1234	EinsPlus HD		÷	15.0
					Update			

Figure 17. Extended settings of output streams table

The description of the table rows.

"Include EPG informantion" - check this to include EPG infomation from the input stream.

"SAP/SDP gruop" - select from the drop down menu the SAP group to which you want to link the service. The group will have been previously created through the SAP/SDP settings table (see Figure 19).

"SAP/SDP channel number" - enter the order number you want to assign to the service on the subscriber's set-top box or reproducer, if the device supports SAP.

"New service title" - the name given to the service on the subscriber's set-top box or reproducer, if the device supports SAP/SDP protocol. The name that the service has on the input transport stream is the default name. Also this name will be used as the output service name.

"New service provider" - enter the provider name of the output stream. This name will be used in the SDT table.

Within the "Enable" checkboxes next to the stream PIDs is possible to select the streams to be broadcast for each service (the video PID cannot be disabled). By default, all the PIDs are selected and remain so until this configuration is altered.

When you have made your selection, confirm it by clicking on the "Update" button and close the advanced settings table by clicking on the 📃 icon.

7.6.3. Streaming settings table

This table is used specify common streaming parameters to all output streams.

Streaming settings	
Protocol	UDP 💌
TS packet count	7
Time To Live	64
QoS	High priority vi
Send IGMP query messages	
Update	

This table consists of following lines:

"Protocol" - the drop down menu offers two options: UDP and RTP/ UDP. UDP is a transport protocol which is not connection oriented and is particularly useful for streaming. RTP/UDP adds extra data fields so that the data flow is served at the correct speed for its projection in real time. "TS packet count" - count of the MPEG2 TS packets in the UDP packet. Can be selected from one to seven. It is recommended to select the value of seven packets.

"Time To Live" - a parameter used to restrict the stream multicasting range. A number between 1 and 255 is entered in this box. Each time that an IP stream passes through a router, the TTL is reduced by one unit. The stream will be rejected by any router when the TTL value is reduced to zero.

Figure 18. Streaming settings table

"QoS" - quality of Service. The drop down list offers five differentiated service options or Diffserv. These options relate to the priority that you wish to assign to the streaming packets on their routes through switches or routers that are QoS management capable.

QoS values:

- 1 Top priority
- 2 High priority video
- 3 Low priority video
- 4 Video and voice
- 5 Best effort (best effort made to correctly deliver the video data and the associated audio data)

"Send IGMP query messages" - enable of the IGMP query messages transmitting. Enable this function when the streaming output of module is connected to the menageable Ethernet swith with IGMP snooping support. In order for IGMP snooping to function, a multicast router must exist on the network and generate IGMP queries. The tables created for snooping are associated with the querier. Without a querier the tables are not created and snooping will not work. When the IGMP query messages send enabled, the module acts as the multicast router. It is sufficient to enable the IGMP query in one module per one Ethernet switch.

Once the different data values have been entered, click on "Update" to conclude the streaming settings.

7.6.4. SAP/SDP settings table

This table is used to configure the announcement and service description SAP/SDP channel. SAP and SDP are two protocols for creating an EPG type program guide.

SAP/SDP settings				
Enable				
Sending period	5	sec.		
Username	Test			
IP address	224.2.127.254			
Group names	News Entertainment Music			
Update				

Figure 19. SAP/SDP settings table

"Enable" - check the box if you wish to transmit the program guide.

"Sending period" - introduce the time interval, in seconds, at which the transmitted programmes guide will refresh.

"Username" - the name entered will be transmitted on the SAP/SDP channel.

"IP address" - multicast address of SAP/SDP messages. It is need to be changed only when your IP receiving equipment use different address.

"Group names" - the names of SAP/SDP groups which can be assigned to the output streams.

Click on "Update" to save the SAP/SDP channel configuration data.

7.7. SNMP settings

This menu tab contains the SNMP configuration table.

SNMP configuration		
Read Community	public	
Write Community	private	
Enable TRAP		
TRAP Community	public	
Host IP #1	192.168.1.1	
Host IP #2	192.168.1.2	
	Download MIB file	
	Update	

The description of the "SNMP configuration" table rows.

"Read Community" - community name acts as a password that is shared by multiple SNMP agents and one or more SNMP managers. The "Read Community" password is used for read-only access to streamer parameters.

"Write Community" - is the password used for read-write access to streamer parameters.

"Enable TRAP" - SNMP traps are alerts generated by agents on a managed device. Check this box to enable TRAP generation. The streamer generates traps when the diagnostic message occurs.

"TRAP Community" - is the password used for accessing of TRAPS.

"Host IP #1", "Host IP #2" - IP addresses of hosts with SNMP managers, where TRAPS will be send.

Figure 20. SNMP configuration

7.8. IP parameters

This screen (Figure 21) consists of two tables: "Control interface IP parameters", "Streaming interface IP parameters". The IP parameters tables are used to configure Ethernet connection parameters of both interfaces.

Control inter	face IP parameters
MAC address	00:1C:A3:00:22:04
IP address	192.168.1.20
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
	Update

Streaming interface IP parameters	
MAC address	00:1C:A3:00:22:05
IP address	192.168.1.21
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Enable WEB control from streaming interface	V
Update	

Figure 21. IP settings screen

The description of the "IP parameters" tables rows.

"MAC Address" - the physical address of the module's Ethernet network card is displayed automatically.

"IP Address" - enter the IP address that you wish to assign to the module. This address must fall within the range of local network addresses.

"Subnet mask" - enter the local network mask.

"Gateway" - enter the IP address of this gateway. This information is only required if you want to access the module from the Internet.

It is possible to control the module via streaming interface. Check the enable WEB control from streaming interface checkbox to enable this function.

Note: for security reasons WEB control from streaming interface should be disabled.

7.9. Common settings

In this screen (Figure 22) the table with time parameters is shown.

Time parameters		
Time zone	GMT +2 💌	1
Date and time source	Input 1 💌	1
Update		

Figure 22. Time parameters table

The "Time parametars" table describes following parameters:

"Timezone"- used for proper time records in logs.

"Date and time source" - a channel for a source of time. It is used for proper time records in logs and has no effect to streaming. All original TDT/TOT (Time Data Table/ Time Offset Table) PID 20 pass directly from input to each output without modification.

7.10. System menu

This menu tab contains following submenu items: "Event logs", "Export parameters", "Import parameters", "Firmware upgrade", "User management", "Restore defaults", "Reset the device", "Language".

7.10.1. Event logs

Move the mouse on the System menu tab then click on the "Event logs" line. The event logs screen will appear.

1	-Logs filtering-				
	System error	High priority error	Low priority error	Event	Apply
	Critical error	Error	✓ Warning	Message	

Export logs			Erase logs
Date/Time	Event type	Event description	
2016-01-25 09:28:38	Event	User admin logged in	
2016-01-25 08:57:30	Event	User admin logged in	
2016-01-25 08:54:54	Event	Streaming ETH interface link up: 1000Base-TX full-duplex	
2016-01-25 08:54:53	Event	System time updated	
2016-01-25 08:54:41	Event	Control ETH interface link up: 100Base-TX full-duplex	
2016-01-25 08:54:38	Event	Starting up	
2016-01-25 06:50:18	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 6 to 7	
2016-01-25 06:50:17	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 5 to 6	
2016-01-25 03:05:04	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 4 to 5	
2016-01-25 03:05:03	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 3 to 4	
2016-01-24 20:59:52	Event	PMT version of service NDR FS NDS HD changed from 28 to 29	
2016-01-24 20:30:06	Event	PMT version of service NDR FS NDS HD changed from 27 to 28	
2016-01-24 20:13:50	Event	PMT version of service R9 Oesterreich HD changed from 18 to 19	
2016-01-24 19:57:02	Event	PMT version of service R9 Oesterreich HD changed from 17 to 18	
2016-01-24 06:50:18	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 2 to 3	
2016-01-24 06:50:17	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 1 to 2	
2016-01-24 03:05:03	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 0 to 1	
2016-01-24 03:05:03	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 31 to 0	
2016-01-23 20:59:52	Event	PMT version of service NDR FS NDS HD changed from 26 to 27	
2016-01-23 20:30:03	Event	PMT version of service NDR FS NDS HD changed from 25 to 26	
2016-01-23 20:21:21	Event	PMT version of service R9 Oesterreich HD changed from 16 to 17	
2016-01-23 19:57:02	Event	PMT version of service R9 Oesterreich HD changed from 15 to 16	
2016-01-23 06:50:18	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 30 to 31	
2016-01-23 06:50:17	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 29 to 30	
2016-01-23 03:05:03	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 28 to 29	
2016-01-23 03:05:03	Event	PMT version of service 1-2-3.tv HD changed from 27 to 28	
2016-01-22 20:59:53	Event	PMT version of service NDR FS NDS HD changed from 24 to 25	
2016-01-22 20:30:02	Event	PMT version of service NDR FS NDS HD changed from 23 to 24	
2016-01-22 20:21:20	Event	PMT version of service R9 Oesterreich HD changed from 14 to 15	
2016-01-22 19:57:01	Event	PMT version of service R9 Oesterreich HD changed from 13 to 14	

Page 1 Page 2

Figure 23. Event logs table

This enables you to see a list of the log messages of the module. Log contents remains after the power loss of module. Events in the log are sorted by time – the newest are in the beginning. Information events are shown in blue background, error messages are in red. After switching on the unit, the current date is set to 2000:01:01 and time to 00.00.00. When the MPEG stream is received, the information about date and is decoded too, and the values of these parameter are corrected. Local time offset in the log is used from the time parameters table (see Figure 22). Each record has an event type, which can be used to filter particular messages. Just select checkboxes in the "Logs filtering" table and press "apply". Other messages will be hidden. "Export logs" button lets to export all messages to a file. "Erase logs" button will erase all logs from the system.

7.10.2. Export parameters

All of the data established on the streamer module can be saved onto a backup file. Inversely, the configuration data saved on an appropriate file can be restored on streamer module. Move the mouse on the System menu tab then click on the "Export parameters" line. A window is displayed which allows you to select the action for the data file for the current module configuration. You need to select the "save file to disk" option.

7.10.3. Import parameters

Select this option in "System menu" tab. The Import parameters window is displayed.

Import parameters —		٦
Click to select file	parameters.xml	
Expected file name:	*.xml	
	Upload	

Figure 24. Import parameters window

Click on "Click to select file" and select the file containing the configuration data that you wish to restore on the streamer module. Once you have selected the file, click on the "Upload" button at the bottom of the screen. The upload confirmation window will be displayed

7.10.4. Firmware upgrade

Device firmware can be upgraded via web browser. Press onto "Click to select file" button and select firmware binary file. If valid file was selected, a version number of new firmware will be displayed. Otherwise an error message will appear. Press "Upload" button to upload new firmware to the device. Upload progress bar will appear. A message will be displayed asking to restart the module when the file was sent to the module. New firmware will be programmed into the module only after restart. Module will startup with a new firmware and continue to operate with previous parameters. Additional new firmware features (if any) may need to setup additionally to take affect.

Avoid power supply interruption when a programming process is going on.

Module has possibility to load software revision history and check availability for new software release. Click onto "Check online" link. If computer (not module!) has internet access, it will show a list of all software releases with links to binary files. Binary file can be downloaded and saved to computer (see figure 25). After that, use the firmware upgrade method as described above.

	Current software version	1: 1.11	
	Check online for new so	oftware release	
	Firmware upgrade Click to select file Expected file name:	941XX.bin Upload	
Revision hi	story		
1.11 versio	on (2016-01-25)		Download (526 kB)
New f	eatures Initial revision		

Figure 25. Firmware upgrade and software revision history

7.10.5. User management

Select this option in "System menu" tab. The user management window is displayed.

Use Use

Use

	Change passwo	ord				
	Username:		admin			
	Current password	d:	••••			
	New password:					
	Repeat new pass	word:				
		Modify	/			
Jser manageme	nt	_				
Username: Virgis	Password:	Role: Use		Upda	ate	Remove
Username:	Password:	Role:	in E		A	dd

Admin

•



This window consits of two tables: "Change password" and "User mamagement". The "Change password" table allows you to change the password. Enter the new password in the "New password" field and confirm the new password retyping it in the "Repeat new assword" field. The change of password will not take effect until you press the "Modify" button.

In the "User mamagement" table you can manage users, who will be able to login into the streamer. Enter the new username and password in the appropriate fields, select desired role for user and press the "Add" button to add new user or "Update" button to change settings of the user. User role "Admin" enables the password change function and user management function. User role "User" enables only password change function. Press the "Remove" button to remove user from list.

7.10.6. Restore defaults

Clicking on the "Restore defaults" submenu in the "System menu" tab resets the configuration of the streamer module to the factory default values. The Control and streaming interfaces IP parameters remains unchanged.

7.10.7. Reset the device

Clicking on the "Reset the device" submenu in the "System menu" tab causes the streamer module to restart.

7.10.8. Language

If you wish to change the streamer's menu language, select this option in the "System menu".

Technical specifications

Туре		sdi480	sti440	
RF input number of inputs		4	1	
	number of input streams	8	4	
	standard	DVB-S/S2	DVB-T/T2/C	
	frequency range	950-2150 MHz	47-862 MHz	
	level/impedance	45-85 dBμV / 75 Ω	45-80 dBμV / 75 Ω	
	symbol rate	2 ÷ 45 Ms/s	-	
LNB powering/c	control	0/14/18 V & 350 mA max. DiSEqC 1.0, EN50494	-	
DC output for preamplifier		-	12 V === 100 mA max.	
IP output	standard	IEE802.3 10/	/100 Base T	
	bit rate	up to 400 Mbps	up to 200 Mbps	
	transmission protocols	UDP/RTP		
	multicast	Yes		
	MPTS	Ye	S	
	SPTS	Ye	S	
Management po	ort	standard IEE802.	3 10/100 Base T	
Supply voltage		12 V ± 1 V		
Current consum	ption without external DC feeding	g0.5 A0.5 A		
Current consumption with max. external load				
Operating tempe	erature range	$0^{\circ} \div +50^{\circ} \mathrm{C}$		
Dimensions/Weight (packed)		48.5x198x107.5 mm/0.97 kg 36x198x107.5 mm/0.84 kg		



1. Описание изделий

IP стримеры с поддержкой стандарта DVB-S/S2 (модель sdi480), стандарта DVB-T/T2/C (модель sti440) (в дальнейшем – «модули») предназначены для многоадресного потокового транслирования в IP-сети сервисов (видео- и аудиопрограмм), принимаемых в открытом или зашифрованном цифровом формате. Просмотр IP-потоков возможен с использованием IPTV-телевизионной приставки либо программного видеоплеера.

Модули предназначены работать в закрытом помещении.

2. Характеристики

Вход: восемь (sdi480) или четыре (sti440) DVB многоканальные транспортные потоки (MPTS).

Выходы: до 512 (sdi480) или 256 (sti440) одновременных IP-инкапсулированных TB и радио программ с собственными групповыми адресами и 8 (sdi480) или 4 (sti440) потоками MPTS.

- фильтрация информации в таблицах DVB.
- поддержка протоколов управления передачи данных UDP и RTP.
- веб-интерфейс для режимов конфигурирования и настройки;
- SNMP-агент для наблюдения и сигнализации о необычном событии;
- поддержка протоколов SAP и SDP, облегчающих автоматический выбор программ в телевизионной приставке
- абонента и поставляющих внешним серверам информацию о программе;
 - фильтрация PID;
 - анализ PSI/SI-информации;
 - прозрачный проход сообщений ЕСМ и ЕММ;
 - регенерирование таблиц РАТ, РМТ и SDT;
 - проход или блокировка таблиц САТ, EIT и TDT;
 - конфигурируемые уровни качества обслуживания (QoS);
 - конфигурируемое время жизни пересылаемого пакета (TTL).
 - передача транспортного потока из файла USB флеш.
 - поддержка интерфейса EN 50494 с одним кабелем.

3. Инструкция по электробезопасности

Инсталляция стримера должна быть проведена в соответствии с требованиями IEC60728-11 и национальных стандартов безопасности.

Ремонтировать стример может только квалифицированный персонал.

Не устанавливайте стример в местах, где есть возможность попадания брызг или капель воды.

Не ставьте сосудов (напр. ваз) с водой или другими жидкостями вблизи трансмодулятора, чтобы избежать попадания жидкостей внутрь стримера.

Не устанавливайте стример вблизи приборов отопления, а также в помещениях повышенной влажности.

Держите стример вдали от открытого огня.

После длительного хранения стримера при низкой температуре, необходимо перед включением выдержать его в теплом помещении не менее двух часов.

Не закрывайте стример посторонними предметами, напр. газетами, шторами;

При инсталляции крепите стример в вертикальном положении. При инсталляции модуля в 19" коммутационную стойку, может понадобится дополнительный вентиляторный блок для охлаждения модулей (см. таблицу "**Технические характеристики**" - диапазон рабочих температур.)

Сверху, спереди и снизу установленного стримера должно быть не менее 10 см свободного пространства.



X

Данный продукт соответствует требованиям Европейской Директивы 2002/96/EC. Устройство должно быть переработано или утилизировано в соответствии с местными и региональными правилами.

Оборудование предназначено работать в закрытых помещениях.

С Данный продукт соответствует следующим нормам Европейского Союза: электромагнитной совместимости EN50083-2, безопасности EN60065 и RoHS EN50581.

Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 020/2011, "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011.

🔊 Данный продукт соответствует нормам безопасности по стандарту AS/NZS 60065 и нормам электромагнитной совместимости по стандартам Австралии.

sdi480



sti440





0

i480

80

7

8

Рис. 1. Внешний вид стримеров

- 1 ◄ РЧ вход для приема 4хПЧ СТВ сигналов, DC выход для питания LNB (sdi480). F разъемы.
 РЧ вход наземного ТВ, кабельного ТВ, DC выход для предусилителя (sti440). F разъем.
- 2 ►- РЧ выход (для проходного суммирования по РЧ) (sti440). F разъем.
- 3 ETHERNET разъем RJ45 управляющего интерфейса Ethernet.

4 - Светодиодный индикатор активности/соединения (желтый) управляющего интерфейса Ethernet.

5 - Индикатор состояния модуля (зеленый).

6 - Кнопка **RESET (Сброс)**. При однократном коротком нажатии кнопки выполняется перезарузка модуля. При однократном нажатии и удержании кнопки более трех секунд выполняется установка стандартного IP-адреса управляющего интерфейса Ethernet.

7 - Разъем шины питания.

8 - Напряжения питания +12 V (винтовой разъем).

9 - TS/IP OUT - разъем RJ45 потокового интерфейса Ethernet.

- 10 Светодиодный индикатор активности (желтый) потокового интерфейса Ethernet.
- 11 Светодиодный индикатор соединения (зеленый) интерфейса Ethernet.

12 - USB - USB-А разъем для USB флеш.

5. Порядок установки модуля и выполнения подключений

Прочитайте указания по соблюдению мер безопасности при выполнении работ по подключению устройства. Все настройки могут быть выполнены через управляющий интерфейс Ethernet с использованием веб-браузера. До начала работ по подключению модуля отключите блок питания от питающей сети.

Установите и закрепите модуль на планке "DIN rail" или в отдельной стойке.

Подключите все радиочастотные, питающие и управляющие кабели.

Подключите нагрузку сопротивлением 75 Ом к неиспользуемым гнездам типа F радиочастотного выхода. Подключите модуль к питающей сети.

Через 5-20 секунд после подключения модуль должен начать работать в нормальном эксплуатационном режиме. Показания светодиодных индикаторов:

При установлении соединения/активности с управляющим интерфейсом Ethernet индикатор горит мерцающим светом (мигает) [4];

При работающем модуле, индикатор состояния модуля [5] горит мерцающим светом (мигает) с интервалом примерно один раз в секунду;

При установлении соединения с потоковым интерфейсом Ethernet - загорается индикатор соединения [11]; При активном состоянии режима потоковой передачи IP-данных - загорается индикатор активности [10];

При нарушении или отсутствии соединения с потоковым интерфейсом Ethernet оба индикатора не светятся.

6. Крепление

Прикрепите модуль или угольник к стене стальными болтами или саморезами диаметром 3.5-4 мм. Крепежные элементы не входят в комплект поставки.

Крепление к стене саморезами

Крепление на угольнике (входит в комплект поставки)







Перпендикулярно к стене

Рис. 2. Крепление усилителя

Параллельно к стене



Рис. 5. Крепление или демонтаж к/либо с "DIN rail" пластиковых вставок (входят в комплект поставки).

5

ļ

7. Порядок работы с модулем

7.1 Начальная конфигурация

На всех модулях установлен следующий стандартный IP-адрес управляющего интерфейса Ethernet: **192.168.1.10**. В целях избегания конфликта с другими IP-адресами необходимо выполнить начальную конфигурацию в локальном режиме. В дальнейшем будет обеспечена возможность доступа к модулям по локальной сети для их перепрограммирования или проверки рабочего состояния.

Стандартная конфигурация протоколов TCP/IP управляющего интерфейса Ethernet:

IP-адрес модуля (IP address of the module): **192.168.1.10** Маска подсети (Subnet mask): **255.255.255.0**

Шлюз по умолчанию	(Default	Gateway):	192.168.1.1
-------------------	----------	-----------	-------------

Вход	
Имя пользователя:	admin
Пароль:	
Войт	ги

Рис. 6. Окошко с запросом входа в систему

Для доступа к каждому модулю используйте любой персональный компьютер или персональный компьютер семейства Apple Macintosh, оснащенный Ethernet-адаптером и кабелем RJ-45 категории CAT-5E или CAT-6. IP-адрес компьютера должен быть назначен в следующем диапазоне: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 (не использовать значение 192.168.1.10, так как оно является IP-адресом конфигурируемого модуля). Для начала процесса конфигурации модуля откройте веб-браузер и наберите в адресной строке следующий IP-адрес: http://192.168.1.10. На экране появится окошко с запросом входа в систему (см. рис. 6.). Модуль можно управлять с помощью любого веб-браузера. Исключением является Internet Explorer, который должен быть 10.0 версии или выше.

Доступ к сайту защищен паролем и именем пользователя. Имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin**. Введите их в соответствующие поля и нажмите на кнопку "Войти".

<u>Внимание!</u> Пароль - admin - по умолчанию может и должен быть сменен в порядке, изложенном в пункте 7.10.5. В ходе начальной конфигурации необходимо изменить стандартные настройки протоколов TCP/IP управляющего и потокового интерфейсов Ethernet в порядке, изложенном в пункте 7.8.

Порядок сброса IP-адреса управляющего интерфейса на адрес по умолчанию: нажмите и удерживайте в течение не менее трех секунд кнопку RESET (Сброс) [7], а затем отпустите ее. При этом будет выполнена установка IP-адреса управляющего интерфейса на значение **192.168.1.10**, а имени пользователя и пароля – на **admin**.

7.2 Общая конфигурация

I

Начальный экран программы

Первый экран, который появляется после входа в систему, содержит главное окно программы с общей информацией об устройстве.

[1]						
Основной Настройки LNB	Входы РЧ USB	Настройки вь	нхода Настройки SNMP	IP параметры	Общие настойки	Системное меню 🔻
Информация об устройстве					[2] ——	→ ΔSTRA FTA
Модель устройства:	sdi480					
Серийный номер:	sdi4800017040194				[3]	Тодключились как: admin
Название:	ASTRA FTA	Изменить				Выйти
Версия програмного обеспечения:	1.30					
Версия аппаратного обеспечения:	1.0				 Общий стату 	C
Версия ПЛИС:	1.02				 Входной битре Выходной битре 	йт: 333.8 Mbps
IP 1:	192.168.0.87				CPU Load: 45	%
IP 2:	192.168.1.113				• Внутренняя тег	ипература: 40 °C
Системное время:	2018-03-21, 09:12:07				• Температура д	емодулятора: 46 °C
Время после загрузки:	0:04:24				• Основное напр	яжение питания: 11.9∨
Диагностическая информация Нет ошибок			-			

Рис. 7. Экран с общей информацией об устройстве

В верхней части каждого экрана конфигурации находятся вкладки [1] главного меню, с помощью которых можно переключаться между различными меню конфигурации устройства. Меню, которое активно в данный момент, выделено на экране желтым цветом. Вкладка "Системное меню" содержит несколько вложенных подменю.

Общим элементом всех экранов является наличие строки с названием модуля [2] и строк с данными входа в систему [3]. Название модуля может быть изменено путем нажатия кнопки "Изменить" в таблице (Информация об устройстве). При нажатии на строку "Выйти" выполняется выход пользователя из системы управления модулем.

Таблица "Информация об устройстве"

В таблице указываются следующие сведения о модуле:

"Модель устройства". Модель модуля.

"Серийный номер". Серийный номер модуля.

"Версия программного обеспечения". Номер версии программного обеспечения модуля.

"Версия аппаратного обеспечения". Номер версии аппаратного обеспечения модуля.

"Версия ПЛИС": Номер версии прошивки модуля ПЛИС.

"IP 1": IP-адрес управляющего интерфейса.

"IP 2": IP-адрес потокового интерфейса.

"Системное время". Текущее время, синхронизированное по таблице TDT входного потока. Величину сдвига местного времени можно задать во вкладке "Общие настройки" (см. пункт 7.9).

"Время доступности". Время, прошедшее с момента последнего включения питания или перезагрузки модуля.

В таблице "Общий статус" следующие параметры выводятся в реальном времени: входной битрейт в Мбит/с, выходной битрейт в Мбит/с, нагрузка на процессор в процентах, внутренняя температура в градусах Цельсия, температура микросхемы демодулятора в градусах Цельсия, напряжение питания в Вольтах.

В таблице "Диагностическая информация" выводятся все ошибки модулей и пояснения, как устранить ошибки.

Диагностическая информация	
Нет ошибок	



7.3 Настройки LNB (только в модуле sdi480)

UB4

UB5

UB6

UB7

UB8

t

Этот экран состоит из четырех таблиц с соответствующими настройками LNB и таблицы регулировки полосы пользователя. Таблицы "LNB #1-4" используются для конфигурации LNB, подключенной к соответствующему РЧ входу сигнала ПЧ СТВ.

LNB #1			LNB #2					
Название	Dscr]	Название		Vertica	I		
LNB LO частота	9750	МГц	LNB LO частота		[9750	ΜΓц	
LNB HI частота гетеродина	10600	МГц	LNB HI частота гете	родина		10600	МГц	
Питание LNB	Auto 🔻		Питание LNB		[Auto 🔻]	
Спутник	NONE •		Спутник		[SAT A 🔻]	
Поляризация	Горизонтальн 🔻		Поляризация			Вертикальная 🔻		
06	новить			Обн	ювить			
								-
LNB #3			LNB #4					
Название			Название					
LNB LO частота	9750	МГц	LNB LO частота			9750	МГц	
LNB HI частота гетеродина	10600	МΓц	LNB HI частота гете	родина	[10600	МГц	
Питание LNB	+18V v		Питание LNB			+18V v]	
Спутник	NONE *		Спутник			NONE 🔻		
Поляризация	Горизонтальн 🔻		Поляризация		[Горизонтальн 🔻]	
06	новить			Обн	ювить			
								1
	Центральная ч	астота	пользовательских по	олос				
			4040 ME.					
	UB1		1210 MI L					
	UB1 UB2		1210 МГц 1420 МГц					

Рис. 9	. Экран	"Настройки	LNB"
--------	---------	------------	------

МΓц

ΜГц

МΓц

МΓц

МΓц

2040

1284

1516

1632

1748

Обновить

7.3.1. LNB таблицы #1-4

Таблицы "LNB #1-4" состоят из следующих параметров:

"Название" - введенное пользователем описание соответствующего РЧ входа. Это название используется в блоке выбора SAT входа таблицы "Входы РЧ" (см. раздел 7.4).

"LNB LO частота" - низкочастотный местный гетеродин LNB в мегагерцах. Для универсального конвертера используйте 9750 МГц.

"LNB HI частота гетеродина" - высокочастотный местный гетеродин LNB в мегагерцах. Этот параметр включен только когда "Питание LNB" установлено на значение "Auto". Для универсального конвертера используйте 10600 МГц.

"Питание LNB" – питание конвертера – можно установить в позиции "Выкл.", "Auto", "13V", "13V", "13V/22kHz", "18V/22kHz". Если выбрано значение "Auto", напряжение питания конвертера выбирается согласно установленной поляризации - 18V горизонтальная, 13V вертикальная; если частота спутника превышает значение F=(950+LNB Hi+2150+LNB Lo)/2, включается сигнал 22 Кгц ("Вкл.") и выбирается "LNB Hi частота".

Например:

LNB Hi=10,600, LNB Lo=9750, тогда F=(950+10,600+2150+9750)/2=11,725 Мгц.

Если выбрано иное значение питания конвертера, нежели "Auto" - выключаются строки "LNB HI частота гетеродина", "Спутник", "Поляризация" и для расчета IF частоты используется значение "LNB LO частота".

"Спутник" – используется команда DISEQC для выбора спутника, если имеется переключатель, поддерживающий протокол DISEQC. Возможные команды: "NONE", "SAT A", "SAT B", "SAT C", "SAT D". Этот параметр включен только когда "Питание LNB" установлено на значение "Auto".

"Поляризация" - поляризация конвертера. Может быть горизонтальной или вертикальной.

Рисунок 9 приводит пример настроек Quattro LNB, подключенного ко всем четырем РЧ входам.

7.3.2. Таблица "Центральная частота пользовательских полос"

Эта таблица используется для ввода частотных полос пользователя отдельного переключателя интерфейса (SCIF), поддерживающего стандарт EN50494.

7.4. Входы РЧ

В этом разделе на модуле sdi480 можно настроить восемь демодуляторов. См. рисунок 10.

"SAT вход" - используется для выключения демодулятора или подключения к одному из четырех имеющихся РЧ входов. Названия РЧ входов можно установить в таблицах LNB#1-4 (см. раздел 7.3.1).

"Пользовательская полоса" - используется для выбора частотной полосы пользователя SCIF переключателя, подключенного к определенному РЧ входу. Если SCIF не используется, этот параметр необходимо установить на "NONE".

"Входная полоса" - используется для выбора полосы входа SCIF переключателя, подключенной к определенному РЧ входу. Этот параметр включается, если выбирается другая частотная полоса пользователя, нежели "NONE".

"Входная частота" - входная частота транспондера в МГц. Убедитесь, что частота SAT IF (FRтранспондер - LNB Lo/Hi) попадает в диапазон входной частоты демодулятора.

Если параметр "Питание LNB" установлен на "Auto", устройство попытается (если возможно) автоматически выбрать частоту Lo или Hi, чтобы попасть в диапазон IF частоты.

"Символьная скорость" - скорость передачи символов транспондера в kSym/s.

"Стандарт модуляции" позволяет выбрать тип модулятора DVB-S или DVB-S2.

Нажмите кнопку "Обновить", чтобы установить новые параметры.

Справа от кнопки "Обновить" имеются различные параметры состояния входного сигнала. "Захват" может иметь следующие значения:

- "Неактивный" - когда входной канал (демодулятор) выключен;

- "Захвачено" - модуль синхронизирован с входным сигналом;

- "Не захвачен" - модуль не синхронизирован с входным сигналом. Этот режим также генерирует ошибки в окне диагностики. Если канал не используется, рекомендуется его выключить. Таким образом экономится потребление энергии. "Уровень РЧ" и "ОСШ" (Отношение сигнал-шум) - это измеряемые параметры входного сигнала. "Битрейт" - это

битрейт транспортного потока транспондера.

"PER" (Packet Error Ratio) - показывает отношение искаженных полученных пакетов и общего числа полученных пакетов. Знак "<" перед значением означает, что в этом числе пакетов ошибок не было. Чтобы переустановить счетчики PER, нажмите на значение PER.

Основ	ной Наст	ройки L	NBB	ходы	PH USB I	Настройки в	ыхода На	астройки SNMP	IP парамет	ры Общие	е настойки	Системн	ое меню 🔻	_
													AST	RA FTA
	SAT вход		Пользов полоса	зателі	-ская Входной банк	Входная частота	Символьна скорость	аяСтандарт модуляции		Захват	Уровень РЧ	осш	Битрейт	PER
Вход 1:	Dscr	T	UB1	۲	SAT A H/Lo 🔻	11303	22000	DVB-S2 V	Обновиті	Захвачен	o 84.2 dBµ\	/ 16.6 dB	42.6 Mbps	2.5E-6
Вход 2:	Dscr	Ŧ	UB2	۲	SAT A V/Lo 🔻	10847	22000	DVB-S V	Обновиті	Захвачено	83.1 dBµ∨	16.2 dB	33.8 Mbps	<3.7E-8
Вход 3:	Dscr	Ŧ	UB3	T	SAT A H/Lo 🔻	10891	22000	DVB-S2 V	Обновиті	Захвачено	81.8 dBµ∨	15.3 dB	42.6 Mbps	8.8E-7
Вход 4:	Dscr	Ŧ	UB4	۲	SAT A H/Lo 🔻	10994	22000	DVB-S2 V	Обновиті	Захвачено	80.7 dBµ∨	16.5 dB	53.2 Mbps	3.3E-6
Вход 5:	Dscr	Ŧ	UB5	۲	SAT A H/Lo 🔻	11112	22000	DVB-S2 V	Обновиті	Захвачено	84.9 dBµ∨	16.0 dB	42.6 Mbps	<2.9E-8
Вход 6:	Dscr	Ŧ	UB6	۲	SAT A H/Lo 🔻	11244	22000	DVB-S V	Обновиті	Захвачено	83.3 dBµ∨	16.2 dB	33.8 Mbps	<3.7E-8
Вход 7:	Dscr	Ŧ	UB7	۲	SAT A V/Lo 🔻	11377	22000	DVB-S2 V	Обновиті	Захвачено	83.9 dBµ∨	15.7 dB	42.6 Mbps	<2.9E-8
Вход 8:	Dscr	•	UB8	•	SAT A H/Lo 🔻	11362	22000	DVB-S2 V	Обновиті	Захвачено	82.1 dBµ∨	15.6 dB	42.6 Mbps	1.7E-6



В этом разделе на модуле sti440 можно настроить четыре демодулятора. По каждому демодулятору есть соответствующая таблица входа.

Таблица "LNB #1-4" (Рис. 11, 12) состоит из следующих параметров:

"Включено" - используется, чтобы включить/выключить демодулятор. Рекомендуется выключить неиспользуемые демодуляторы в целях экономии энергии.

"Стандарт модуляции" - используется для выбора стандарта модуляции "DVB-T/T2" и "DVB-C".

"Питание предусилителя" - используется для включения/выключения питания РЧ предусилителя.

"Ширина полосы" - полоса пропускания входного канала DVB-T/T2 транспондера. Можно выбирать значения 8 МГц и 7 МГц.

"Входная частота" - частота наземного или кабельного транспондера в килогерцах.

Когда тюнер настроен на DVB-T2 транспондер с мульти PLP модуляцией, в таблице "PLP вход" выводится дополнительный параметр "Номер PLP". Когда "Стандарт модуляции" установлен на DVB-C, параметр "Питание предусилителя" скрывается, а питание PЧ предусилителя отключается; вместо параметра "Ширина полосы" выводится параметр "Символьная скорость". Введите значение в килосимволах в секунду.

Вход 1	
Включено	Включено 🔻
Стандарт модуляции	DVB-T/T2 V
Питание предусилителя	Выкл 🔻
Ширина полосы	8MHz 🔻
Входная частота	474000 кГц
Обнов	зить

Рис. 11. Таблица "Входы 1-4" модуля sti440 DVB-T/T2 стандарта

Вход 3		
Включено	Включено 🔻	
Стандарт модуляции	DVB-C 🔻	
Символьная скорость	1000	Ks/s
Входная частота	666000	кГц
Обн	овить	

Рис. 12. Таблица "Входы 1-4" модуля sti440 DVB-C стандарта

После ввода других значений данных нажмите на "Обновить" для подтверждения настроек входа.

7.4.1. Таблица состояния входа (только в модуле sti440)

В таблицах "Состояние входов 1-4" выводится следующая информация (Рис. 13).

"Захват": "Зачвачено" - модуль синхронизирован с входным сигналом; "Не захвачено" - модуль не синхронизирован с входным сигналом.

"Входной уровень" - РЧ уровень сигнала на входе модуля. Указание уровня - приблизительное.

Значения следующих параметров выводятся, только если модуль стримера синхронизован с входным каналом.

"Стандарт модуляции" - устанавливает стандарт входного сигнала. Возможные значения стандарта: DVB-T, DVB-T2, DVB-C.

"Модуляция" - схема модуляции входного сигнала. Возможные значения схемы модуляции: QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256.

"ОСШ" - отношение РЧ сигнала/помех на входе модуля.

"VBER" - коэффициент битовых ошибок после корректора Витерби. Чтобы получить сигнал без ошибок на выходе тюнера, VBER не должен превышать 2E-4.

"PER" - показывает отношение искаженных полученных пакетов и общего числа полученных пакетов. Знак "<" перед значением означает, что в этом числе пакетов ошибок не было. Чтобы переустановить счетчики PER, нажмите на значение PER. "UNCORR" - число искаженных пакетов MPEG2 транспорта.

"Входной битрейт" - битрейт входного сигнала.

Рис. 13. Таблица состояния входа

• Захват: Захвачено

• ОСШ: 29.2 dB

UNCORR.: 0

• PER:

• Стандарт модуляции: DVB-T • Входной уровень: 80 dBµV

• Модуляция: QAM64

• VBER: <1.0E-08

Входной битрейт: 19905 kbps

<4.4E-07

7.5. USB

Этот экран (см. Рис. 14) используется для поиска файлов, содержащихся на подключенном USB флеш-накопителе, и выбора файла для потока. Модуль поддерживает поток только от USB флеш-накопителей, отформатированных в FAT32. Другие файловые системы (FAT16, NTFS, exFAT, EXT4) не поддерживаются. Для оптимального режима работы отформатируйте флеш-накопитель с размером единицы распределения 16 килобайт.

В поле редактирования "Файл" выводится выбранный файл и путь. Вы можете изменить их вручную или выбрать из дерева "Содержание USB памяти". Кнопка ниже используется для запуска и остановки потока выбранного файла. На панели "Содержание USB памяти" выводится дерево директорий USB накопителя и файлов. Директории обозначены

иконкой 🔲 . Чтобы открыть содержимое директории, дважды щелкните на ее название. Файлы с расширением TS обозначены иконкой 💱 , щелчком мышки их можно выбрать для потока. Выбранный файл и путь показаны в поле выбора "Файл".

Замечание: поддерживаются только файлы MPEG2 транспортного потока.

Параметры USB состояния выводятся в поле справа: считываемый битрейт в Мбит/с; текущее и общее время файла в часах:минуты:секунды:секундный формат; число витков проигрывания файла.

Файл	
	Запустить
─Содержание USB памят	и
····· 🛅 SYSTEM~1	
🐦 LRT.TS	
FASHIO~1.TS	

Рис. 14. Экран USB

7.6. Настройки выхода

Этот экран состоит из блока выбора входного канала и трех таблиц: "Выходные потоки", "Установки потока" и "Настройки SAP/SDP".

Таблица "Выходные потоки" используется для конфигурации выходных потоков в индивидуальном порядке. Таблица "Установки потока" используется для определения параметров потоковой передачи всех выходных потоков. Таблица "Настройки SAP/SDP" используется для конфигурации извещения и описания сервиса SAP/SDP канала.

Модуль содержит восемь демодуляторов и один потоковый вход от USB накопителя. Для конфигурации выходных потоков выберите один из восьми демодуляторов с названием "Вход 1-8" или "USB" в блоке выбора входного канала. См. рисунок 15. Затем в таблице выходных потоков будет показан список выбора сервисов соответствующего входа.



Рис. 15. Выбор входного канала

7.6.1. Таблица выходных потоков

Эта таблица (Рис. 16) используется для конфигурации выходных потоков в индивидуальном порядке. После сканирования сервисов из выбранного входа "Число выходных потоков" устанавливается на максимальное количество имеющихся потоков. Это значение можно изменить вручную.

Числ	о выходны	x 3 ▼	ВЫХ	одные потоки		
110101	ков Включ	еноР-адрес	ІР порт	Название сервиса		Выходной битрейт,Mbps
1		239.192.8.0	1234	Весь транспортный поток		0.0
2		239.192.8.1	1234	ZDF HD 🔻	÷	15.8
3		239.192.8.2	1234	zdf_neo HD ▼	±	0.0
				Обновить		

Рис. 16. Таблица выходных потоков

Описание колонок таблицы.

"Включено" - включить потоковую передачу сервиса.

"IP адрес" - многопунктовый адрес, который необходимо добавить для потока. Имеющийся диапазон от 224.0.0.0 до 239.255.255.255.455, но рекомендуется его уменьшить от 224.0.1.0 до 238.255.255.255.

"IP порт" - IP порт, который необходимо добавить для потока. Значение по умолчанию 1234.

"Название сервиса" - выберите сервис из имеющихся входных сервисов. В первой строке можно активировать отправление всего транспортного потока.

"Выходной битрейт" - текущий выходной битрейт потока в кбит/с. Пока не подключен интерфейс Ethernet потока, все выходные битрейты будут равны нулю.

Чтобы подтвердить конфигурацию, нажмите кнопку "Обновить".

7.6.2. Расширенные настройки выхода

Опытные пользователи могут воспользоваться возможностью открыть дополнительную таблицу с добавочными

параметрами конфигурации к выходным сервисам. Чтобы открыть эту таблицу, щелкните на иконку 🗄 рядом с названием сервиса.

	ВключенdР-адрес	IP порт	Название сервиса			Выходной битрейт,Mbps
	239.192.8	.0 1234	Весь транспортный поток			0.0
2	239.192.8	.1 1234	ZDF HD 🔻		±	15.7
}	239.192.8	.2 1234	zdf_neo HD ▼		Ξ	0.0
			Включить информацию EPG	√		
			Группа SAP/SDP	•		
			SAP/SDP номер канала	1		
1	Название сервиса:	zdf_neo HD	Новое название сервиса:			
	Провайдер сервиса:	ZDFvision	Новое название провайдера:			
	Сервис ID:	11130	Новый сервис ID:			
	PMT PID:	6300				
	*H.264 Video PID:	6310				
	MPEG1 Audio(deu)	PID: 6320	Включено			
	MPEG1 Audio(mis)	PID: 6321	Включено			
	Private data PID:	6331	Включено			
	Private section PID:	6170	Включено			
	PCR PID:	6310				

Рис. 17. Таблица расширенных настроек выходных потоков

Описание строк таблицы.

"Включить информацию EPG" - отметьте флажок, чтобы включить информацию EPG из входного потока.

"Группа SAP/SDP" - из выпадающего меню выберите SAP группу, с которой вы хотите связать сервис. Группа была ранее создана через таблицу настроек SAP/SDP (см. Рис. 19).

"SAP/SDP номер канала" - введите порядковый номер, который хотите назначить сервису на телеприставке абонента или воспроизводителе, если устройство поддерживает SAP.

"Новое название сервиса " - название сервиса на телеприставке абонента или воспроизводителе, если устройство поддерживает SAP/SDP протокол. Название сервиса транспортного входного потока - это название по умолчанию. Это название также будет использоваться как название выходного сервиса.

"Новое название провайдера" - введите название провайдера выходного потока. Это название будет использоваться в таблице SDT.

Среди окошек "Включено" рядом с PID потока можно выбрать потоки для трансляции каждым из сервисов (PID видео отключить нельзя). По умолчанию PID выбраны и остаются выбранными, пока не будет изменена такая конфигурация.

Выбрав параметры, подтвердите их, щелкнув на кнопку "Обновить" и закройте таблицу дополнительных настроек, щелкнув на иконку 🗔.

7.6.3. Таблица настроек потоковой передачи

Эта таблица используется для определения параметров потоковой передачи всех выходных потоков.

Установки потока	
Протокол	UDP V
Число пакетов TS	7 🔹
Time To Live	64
QoS	High priority vi 🔻
Посылать IGMP query сообщения	
Обновить	

Рис. 18. Таблица настроек потока

Таблица состоит из следующих строк:

"Протокол" - выпадающее меню предлагает две опции: UDP и RTP/UDP. UDP - это транспортный протокол без установленного соединения, он особенно подходит для потоковой передачи. RTP/UDP добавляет поля данных, чтобы поток данных подавался с правильной скоростью для его воспроизведения в реальном времени.

"Число пакетов TS" - число пакетов MPEG2 TS в пакете UDP. Можно выбирать значение от одного до семи. Рекомендуемое значение - семь пакетов.

"Time To Live" - параметр используемый для ограничения диапазона потока многоадресной передачи. В этом поле вводится число от 1 до 255. Каждый раз когда IP поток проходит через роутер, TTL уменьшается на одну единицу. Если значение TTL уменьшено до нуля, любой роутер отклонит поток.

"QoS" - качество сервиса. Выпадающий список приводит пять дифференцированных вариантов сервиса или Diffserv. Эти варианты относятся к очередности, которую вы хотите назначить пакетам потоковой передачи на их пути черех переключатели или роутеры, которые поддаются управлению QoS.

"QoS" (Качество обслуживания). В списке выпадающего меню предусмотрены пять дифференцированных уровней обслуживания потока. Они определяют степень приоритетности доставки, которую Вы хотите назначить потокам данных на их пути через коммутаторы и маршрутизаторы с поддержкой функции управления качеством обслуживания.

Значения вводимых текстовых параметров качества обслуживания:

1 - Top priority (Высший приоритет);

2 - High priority video (Высокий приоритет видеопотока);

3 - Low priority video (Низкий приоритет видеопотока);

4 - Video and voice (Видео и аудио);

5 - *Best effort* (Максимально доступное качество) - доставка видеоданных и соответствующих аудиоданных с максимально возможным качеством.

"Посылать IGMP query сообщения". Активация функции передачи сообщений с запросами IGMP. Включите эту функцию в случае подключения потокового выхода модуля к управляемому Ethernet коммутатору с поддержкой функции отслеживания IGMP-сообщений. Для обеспечения работы функции отслеживания IGMP-сообщений в сеть должен быть включен групповой маршрутизатор, который генерирует запросы IGMP. Таблицы, созданные для отслеживания, привязываются к генератору запросов. Без генератора запросов невозможно создание таблиц и работа функции отслеживания. При активации данной функции модуль работает как многоадресный маршрутизатор. Достаточно активировать функцию запросов IGMP на одном модуле на каждый коммутатор Ethernet.

После ввода данных в таблице нажмите на кнопку "Обновить" для завершения настройки параметров потоковой передачи данных.

7.6.4. Таблица "Настройки SAP/SDP"

Эта таблица (Рис. 19) используется для конфигурации извещения и описания сервиса SAP/SDP канала. SAP и SDP - это два протокола для создания телегида EPG типа.

Настройки SAP/SDP					
Включено					
Период посылки	5	sec.			
Имя пользователя					
ІР-адрес	224.2.127.254				
Названия групп					
Обновить					

Рис. 19. Таблица настроек SAP/SDP

"Включено" - отметьте поле, если хотите передавать телегид.

"Период посылки" - введите временной интервал в секундах, при котором будет обновляться передаваемый телегид. "Имя пользователя" - введенное название будет передано на SAP/SDP канал.

"IP-адрес" - многопунктовый адрес SAP/SDP сообщений. Его необходимо изменить, только если ваше IP приемное оборудование использует другой адрес.

"Названия групп" - названия групп SAP/SDP, которые можно назначить выходным потокам.

Щелкните "Обновить", чтобы сохранить данные конфигурации SAP/SDP канала.

7.7. Таблица "Настройки SNMP"

Эта вкладка меню содержит таблицу конфигурации SNMP.

Описание	строк	таблицы	"Настрой	іки SNMP":
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				

Настройки SNMP				
Read Community	public			
Write Community	private			
Enable TRAP				
TRAP Community	public			
Host IP #1	192.168.1.1			
Host IP #2	192.168.1.2			
	Скачать МІВ файл			
Обновить				

"Read Community" - название сообщества является паролем, которым пользуются многочисленные агенты SNMP и один или более SNMPадминистраторов. Пароль "Read Community" используется для доступа только для просмотра параметров стримера.

"Write Community" - пароль, используемый для просмотра и редактирования параметров стримера.

"Enable TRAP" - SNMP-прерывания это предупреждения агентов на управляемом устройстве. Отметьте это окошко, чтобы включить генерацию прерываний. Стример генерирует прерывания, когда появляется сообщение об ошибке.

"TRAP Community" - это пароль, используемый для доступа прерываний. "Host IP #1","Host IP #2" - IP адреса хостов с SNMP-администраторами, куда отправляются прерывания.

Рис. 20. Настройки SNMP

7.8. IP параметры

Этот экран (Рис. 21) состоит из двух таблиц: "IP параметры интерфейса управления", "IP параметры потокового интерфейса". Таблицы IP параметров используются для конфигурации параметров Ethernet-соединения обоих интерфейсов.

IP параметры интерфейса управления			
MAC adpec 00:1C:A3:00:2C:56			
IP-адрес 192.168.0.87			
Маска подсети 255.255.255.0			
Шлюз 192.168.1.1			
Обновить			

IP параметры потокового интерфейса					
MAC adpec	00:1C:A3:00:2C:57				
IP-адрес	192.168.1.113				
Маска подсети	255.255.255.0				
Шлюз	192.168.1.1				
Разрешить WEB управление через потоковый интерфейс					
Обновить					

Рис. 21. Экран IP настроек

Описание строк таблиц "IP параметры":

"МАС адрес" - физический IP адрес Ethernet-платы модуля выводится автоматически.

"IP-адрес" - введите IP адрес, который хотите назначить модулю. Адрес должен быть в диапазоне адресов локальной сети.

"Маска подсети" - введите маску сети.

"Шлюз" - введите IP адрес этого шлюза. Такая информация требуется только в том случае, если вы хотите получить доступ к модулю через Интернет.

Модулем можно управлять через потоковый интерфейс. В окошке потокового интерфейса отметьте "Разрешить WEB управление через потоковый интерфейс", чтобы активировать эту функцию.

Замечение: из соображений безопасности "Разрешить WEB управление через потоковый интерфейс" в потоковом интерфейсе должен быть отключен.

7.9. Общие параметры

На этом экране (Рис. 22) выводится таблица с временными параметрами.

Параметры времени				
Часовой пояс	GMT +2 🔻			
Источник времени	Вход 1 🔻			
Обновить				

Рис. 22. Таблица временных параметров

Таблица "Параметры времени" описывает следующие параметры:

"Часовой пояс"- используется для точных записей времени в журналах.

"Источник времени" - канал для источника времени. Используется для точных записей времени в журналах и не влияет на поток. Все первоначальные TDT/TOT (Time Data Table/ Time Offset Table) (Таблица временных данных / Таблица сдвига по времени) PID 20 проходят напрямую от входа к каждому выходу без изменения.

7.10. Системное меню

Эта вкладка меню содержит следующие пункты подменю: "Журнал событий", "Экспортировать Параметры", "Импортировать Параметры", "Обновление прошивки", "Управление пользователями", "Восстановить настройки производителя", "Перезагрузить устройство", "Язык".

7.10.1. Журнал событий

Наведите мышку на вкладку "Системное меню" и щелкните на строку "Журнал событий". Откроется экран журналов событий.

Фильтрация событий							
🗹 Ошибка системы	🖉 Ошибка высокого приоритета	🖉 Ошибка низкого приоритета	🕑 Событие	Применять			
🗹 Критическая ошибка	🗹 Ошибка	🖉 Предупреждение	🕑 Собщение				

Експортировать журн	нал	Стереть журна
Дата/Время	Тип события	Описание события
2018-03-21 09:52:25	Ошибка	Тюнер 8 пропустил 57 пакетов
2018-03-21 09:51:30	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 37 пакетов
2018-03-21 09:50:29	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 48 пакетов
2018-03-21 09:46:11	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 29 пакетов
2018-03-21 09:44:16	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 28 пакетов
2018-03-21 09:44:05	Ошибка	Тюнер 3 пропустил 29 пакетов
2018-03-21 09:43:51	Ошибка	Тюнер 8 пропустил 57 пакетов
2018-03-21 09:40:44	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 57 пакетов
2018-03-21 09:40:31	Ошибка	Тюнер 8 пропустил 58 пакетов
2018-03-21 09:40:17	Ошибка	Тюнер 4 пропустил 72 пакетов
2018-03-21 09:39:45	Ошибка	Тюнер 8 пропустил 57 пакетов
2018-03-21 09:38:23	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 29 пакетов
2018-03-21 09:38:01	Ошибка	Тюнер 5 пропустил 28 пакетов
2018-03-21 09:37:38	Событие	USB device enumerated
2018-03-21 09:36:56	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 27 пакетов
2018-03-21 09:35:50	Ошибка	Тюнер 3 пропустил 28 пакетов
2018-03-21 09:35:34	Ошибка	Тюнер 3 пропустил 29 пакетов
2018-03-21 09:35:21	Событие	USB устройство удалено
2018-03-21 09:35:04	Ошибка	Тюнер 8 пропустил 57 пакетов
2018-03-21 09:34:33	Событие	USB device enumerated
2018-03-21 09:26:40	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 28 пакетов
2018-03-21 09:25:20	Ошибка	Тюнер 4 пропустил 72 пакетов
2018-03-21 09:25:07	Ошибка	Тюнер 4 пропустил 35 пакетов
2018-03-21 09:24:09	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 29 пакетов
2018-03-21 09:22:24	Ошибка	Тюнер 1 пропустил 29 пакетов
2018-03-21 09:15:59	Ошибка	Тюнер 8 пропустил 58 пакетов
2018-03-21 09:12:33	Ошибка	Тюнер 3 пропустил 30 пакетов
2018-03-21 09:08:35	Ошибка	Тюнер 4 пропустил 36 пакетов
2018-03-21 09:08:29	Событие	Пользователь admin подключился
2018-03-21 09:08:05	Событие	Input #8 transport stream restored

Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 Страница 5 ... Страница 23 Страница 24 Страница 25 Страница 26

Рис. 23. Таблица "Журнал событий"

В открывшемся окне появится соответствующая таблица (Рис. 23), в которой отображается список сообщений журнала регистрации событий модуля.

При отключении питания модуля содержимое списка сохраняется. События в журнале отсортированы по времени их появления, при этом последние события показаны в начале списка. Строки с информационными событиями выделены синим цветом, а с сообщениями об ошибках – красным. После включения устройства текущая дата устанавливается на 2000:01:01, а время на 00.00.00. При получении MPEG-потока информация о дате и времени декодируется, а их значения в таблице соответственно корректируются. Сдвиг местного времени в журнале принимается по таблице параметров времени (см. рис. 2). Каждая запись имеет тип события, который может быть использован для фильтрации определенных сообщений. Предусмотрена возможность фильтрации сообщений путем простановки галочек в соответствующих кнопках-флажках в окне "Фильтрация событий" и нажмите кнопку "Применять". Другие сообщения будут скрыты. Кнопка «Экспортировать журнал» позволяет экспортировать все сообщения в файл. Кнопка "Стереть журнал" позволяет удалить все журналы из системы.

7.10.2. "Экспортировать параметры"

Все данные, установленные в модуле стримера, могут быть сохранены в резервном файле, и соответственно сохраненные данные с настройками могут быть восстановлены обратно в систему. Установите курсор на вкладке "Системное меню" и выберите пункт "Экспортировать параметры". В открывшемся окне выберите действие для файла с данными о текущей конфигурации стримера. Для создания резервной копии файла выберите пункт "Сохранить файл на диске".

7.10.3. "Импортировать параметры"

Выберите данный пункт во вкладке "Системное меню".

Имп	ортировать параметры	
Нажмите, чтобы выбр	ать файл	
Необходимый файл:	*.xml	
	Загрузить	

Рис. 25. Окно "Импортировать параметры"

В открывшемся окне (Рис. 25) нажмите кнопку "Нажмите, чтобы выбрать файл" и выберите файл, содержащий данные о конфигурации модуля стримера, которые Вы хотите восстановить. После выбора файла нажмите на кнопку "Загрузить" в нижней части экрана, при этом появится окно с запросом подтверждения загрузки.

7.10.4. "Обновление прошивки"

Обновить прошивку устройства можно через веб-браузер. Нажмите кнопку "Нажмите, чтобы выбрать файл" и выберите двоичный файл программного обеспечения. Если выбран нужный файл, выведется номер версии нового программного обеспечения. В противном случае, появится сообщение об ошибке. Нажмите кнопку "Загрузить", чтобы загрузить новое программное обеспечение в устройство. Появится индикатор выполнения загрузки, загрузка может занять несколько секунд в зависимости от размера файла и скорости сетевого подключения. Появится сообщение, запрашивающее разрешение перезапустить устройство, когда файл был выслан в устройство. Новое программное обеспечение будет запрограммировано в устройство только после его перезапуска. Для установки новой программы может потребоваться некоторое время. Устройство запустится с новым программным обеспечением и продолжит работу с предыдущими параметрами. Возможно дополнительные функции нового программного обеспечения (если есть) необходимо настроить отдельно, чтобы они заработали.

Избегайте прерывания источника питания во время процесса программирования.

В устройстве имеется возможность загрузить историю изменения программного обеспечения и проверить доступность новой версии. Нажмите на ссылку "Проверте онлайн нет ли новой прошивки". Если компьютер (не устройство!) подключен к интернету, появится список всех версий программного обеспечения с ссылками на двоичные файлы. Двоичный файл можно скачать и сохранить на компьютер (см. Рис. 29). Затем следуйте методу обновления прошивки как описано выше.

Текущая версия программы:	1.30
<u>Проверьте онлайн нет ли ново</u>	<u>ой прошивки</u>
Обновл	пение прошивки
Нажмите, чтобы выбрать фа	аил
Необходимый файл:	941XX[_ver].bin
	Загрузить

Рис. 29. Окно "Обнавление прошивки"

7.10.5. "Управление пользователями"

Выберите данный пункт во вкладке "Системное меню", при этом появится окно, показанное на Рис. 27.

Изменение пароля		V			
Имя пользователя:	admin	Управление поле	Бзователями	Page	
Текущий пароль:		juozas7	Гароль.	Админ 🔻	Обновить Удалить
Новый пароль:		Имя пользователя:	Пароль:	Роль:	Обновить Удалить
Повторите новый пароль:					
Изменит	Ъ	Имя пользователя:	Пароль:	Роль: Пользовател 🔻	Добавить

Рис. 27. Окно управления пользователями

Окно состоит из двух таблиц: "Изменение пароля" и "Управление пользователями". Первая таблица позволяет пользователю изменить свой пароль. Введите новый пароль в поле "Новый пароль" и подтвердите его, повторив новый пароль в поле "Повторите новый пароль". Для введения в действие произведенных изменений нажмите кнопку "Изменить".

В таблице "Управление пользователями" можно управлять пользователями, которым будет разрешен вход в систему. Введите в соответствующих полях имя нового пользователя и пароль, выберите его статус и нажмите кнопку "Добавить" для добавления нового пользователя или кнопку "Обновить" для изменения настроек пользователя. Статус пользователя "Админ" включает функции изменения пароля и управления пользователями. Статус пользователями "Пользователь" включает только функцию изменения пароля. Для удаления пользователя из списка нажмите кнопку "Удалить".

7.10.6. "Восстановть настройки производителя"

При выборе данного пункта во вкладке "Системное меню" выполняется сброс конфигурации модуля стримера к настройкам по умолчанию, при этом параметры управляющего и потокового интерфейсов остаются без изменений.

7.10.7. "Перезагрузть устройство"

При выборе данного пункта во вкладке "Системное меню" выполняется перезагрузка модуля стримера

7.10.8. "Язык"

Если хотите изменить язык меню стримера, то выберите данный пункт во вкладке "Системное меню".

Технические характеристики

Тип		sdi480	sti440
РЧ вход	число входов	4	1
	число транспортных потоков	8	4
	стандарт	DVB-S/S2	DVB-T/T2/C
	частотный диапазон	950-2150 MHz	47-862 MHz
	уровень (диапазон АРУ)/импеданс	45-85 dB μ V / 75 Ω	45-80 dB μ V / 75 Ω
	скорость цифрового потока	2 ÷ 45 Ms/s	-
Питание конвертеров/управление		0/14/18 V & 350 mA макс. DiSEqC 1.0, EN50494	-
DC выход для предусилителя		-	12 V === 100 mA макс.
IP выход	стандарт	IEE802.3 10/100 Base T	
	скорость потока	до 400 Mbps	до 200 Mbps
	протоколы передачи	UDP/RTP	
	multicast	Yes	
	MPTS	Yes	
	SPTS	Yes	
Порт управления		standard IEE802.3 10/100 Base T	
Напряжения питания		12 V ± 1 V	
Потребление тока без питания внешних устройств		 0.7 A	 0.5 A
Потребление тока с макс. внешней нагрузкой		3 A	0.6 A
Диапазон рабочих температур		$0^{\circ} \div +50^{\circ} \mathrm{C}$	
Габариты/Вес (в упаковке)		48.5x198x107.5 mm/0.97 kg	36x198x107.5 mm/0.84 kg